

Blackmagic-Design

ATEM 스위쳐 메뉴얼



목 차

- 1. Atem 스위쳐 드라이버 설치
 - 1-1) 드라이버 다운로드 방법
 - 1-2) 드라이버 설치 방법
- 2. Atem 스위쳐 고정 아이피 설정
 - 2-1) 기본소프트웨어 소개
 - 2-2) 고정 아이피 설정방법



하드웨어 연결

• ATEM Mini를 제외한 모든 스위쳐는 반드시

USB와 LAN포트 모두 직접 PC에 연결 해 주셔야 합니다.

- 다양한 설정 방법이 있지만 우선적으로, PC와 직접 연결하는 방식을 기본으로 합니다.
 (판넬 사용자 제외)
- 추후 설정이 완료 된 후엔 USB를 제거 하셔도 좋습니다.



1. Atem Switcher 드라이버 설치

1-1 드라이버 다운로드 방법

다운로드 사이트 : <u>https://www.blackmagicdesign.com/kr/products</u>





1. Atem Switcher 드라이버 설치

1-1 드라이버 다운로드 방법

세부 사항:		제품 정보*		제품 시리얼 번호
이름*		제품 선택	•	
성*		시리얼 번호		9 338716 000160
회사		Blackmagic 제품으	사용 용도	
이메일*				
전화번호*		추가가 피스히 기능	2	
국가* South Korea	Ŧ	구기가 필요한 가능	f	
시/구				
Д *		고객의 정보는 Blackm 에게 중요한 소프트웨(는데 사용합니다. <u>개인</u> 요.	agic Design 더 거 업데이트, 신 정보보호정책(이터베이스에 등록되어 종종 고 제품 및 서비스에 대한 소식을 ! 에서 더욱 자세한 정보를 확인하
다운로드만 하기				등록 & 다운로드하기

1. Atem Switcher 드라이버 설치

1-2 드라이버 설치 방법



2-1 기본 소프트웨어 소개



Blackmagic**design**

Blackmagic**design**

2. Atem Switcher 고정아이피설정

2-1 기본 소프트웨어 소개





ATEM Software Control 소프트웨어



2-2 고정 아이피 설정 방법



Blackmagic**design**

2. Atem Switcher 고정아이피설정

2-2 고정 아이피 설정 방법 (1)





2-2 고정 아이피 설정 방법 (2)



- 1) 바탕화면 하단 시계부분 모니터 모양 클릭
- 2) 네트워크 및 공유 센터 열기 클릭
- 3) 로컬 영역 연결 클릭

Blackmagic**design**

2. Atem Switcher 고정아이피설정

2-2 고정 아이피 설정 방법

🛱 로컬 영역 연결 상태	🖳 로컬 영역 연결 속성	×	Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) 속성
일반	네트워킹 공유		일반
연결 IPv4 연결: 네트워크에 연결되어 있지 않음	연결에 사용할 장치: 👰 Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection		네트워크가 IP 자동 설정 기능을 지원하면 IP 설정이 자동으로 할당되도록 할 수 있습니다. 지원하지 않으면, 네트워크 관리자에게 적절한 IP 설정값 을 문의해야 합니다.
IPv6 연결: 네트워크에 연결되어 있지 않음 미디어 상태: 사용함 시간: 00:06:46 속도: 1,0 Gbps 자세히(E)	- 기성(C) 이 연결에 다음 항목 사용(0): ····································		 ○ 자동으로 IP 주소 받기(0) ● 다음 IP 주소 사용(S): IP 주소(I): 서브넷 마스크(U): 기본 게이트웨이(D):
작업 보냄 받음 받음 피킷: 215 0	Mathematical Constant Constant (Constant) Mathematical Constant (Constant) Mathematical Constant (Constant) Mathematical Constant (Constant) 설명 설명		 ○ 자동으로 DNS 서버 주소 받기(B) ● 다음 DNS 서버 주소 사용(E): 기본 설정 DNS 서버(P): 보조 DNS 서버(A):
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	사용자 컴퓨터에서 Microsoft 네트워크에 있는 리소스를 액세스 할 수 있게 합니다.		 □ 끝별 때 설정 유효성 검사(L)
달기(C)	확인 취소		<u>확인</u> 취소
기보	석젓갔		Internet Protocol Version 4 (TC) 양 33
기는 걸려봐 IP 주소 : 192.168.10.***			네트워크가 IP 자동 설정 기능을 지원하면 IP 설정이 자동으로 할당되도록 할 수 있습니다. 지원하지 않으면, 네트워크 관리자에게 적절한 IP 설정값 을 문의해야 합니다.
서브넷 마스크 : 255.255.255.0			 ○ 자동으로 IP 주소 받기(0) ● 다음 IP 주소 사용(S): □ 모 조 (I): □ 102 168 10 245
기본 게이트워		지 부모()····································	
*** 인 IP 주소 맨 뒷자리 숫자가 1~255 사이의 값 중			 ○ 자동으로 DNS 서버 주소 받기(B) ● 다음 DNS 서버 주소 사용(E): 기본 설정 DNS 서버(P): 로 DNS 서버(A):
1 - 게이트웨이 / 240 - 스위쳐			☐ 끝별 때 설정 유효성 검사(L) 고급(V)



2-2 고정 아이피 설정 방법



시스템의 IP와 스위쳐의 IP가 동일한 경우 IP 충돌로 인해서 활성화가 안됩니다. 반드시 충돌 되지 않는 IP 값을 넣어 주세요. 예시의 IP 값 192.168.10.245 design



2-2 고정 아이피 설정 방법

올바른 설정 예)

시스템 고정IP							
192.168.10.245							
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) 속성	8 33						
네트워크가 IP 자동 설정 기능을 지원한 할 수 있습니다. 지원하지 않으면, 네트 를 문약해야 합니다. 이 자동으로 IP 주소 받기(0) 이 다음 IP 주소 사용(S): IP 주소(I): 서브넷 마스크(U): 기본 게이트웨이(D):	변 IP 설정이 자동으로 활당되도록 워크 관리자에게 적절한 IP 설정값 192 . 168 . 10 . 245 255 . 255 . 255 . 0						
가는 게이드레이(b). 자동으로 DNS 서버 주소 받기(B) 한다음 DNS 서버 주소 사용(E): 기본 설정 DNS 서버(P): 보조 DNS 서버(A): 끝낼 때 설정 유효성 검사(L)	· · · · ·						
	확인 취소						



design



Jinsungdv

감사합니다.